



Se è scattato un allarme, la capsula di allarme con il palloncino non può essere riutilizzata. Il computer da polso deve essere dotato di una nuova capsula. **Attenzione:** la capsula deve essere sostituita anche dopo la data di scadenza. **Prima di inserire una nuova capsula, scaldare il supporto (senza capsula) nel forno per circa 10 min. a 70 gradi C.** ① Prima dell'installazione, comprimere leggermente il pallone in modo che l'aria residua nel pallone possa uscire. ② Si noti che la capsula deve essere inserita con i perni dorati sul lato della finestra del LED. Per le capsule, inserire la freccia verso la finestra del LED. La data di scadenza sulla capsula, ad esempio 03/2020 deve essere rivolta verso il cinturino corto con fibbia. Attenzione: inserire la capsula nel supporto con una leggera pressione fino a quando il LED verde lampeggia. ③ Dopo l'inserimento, il LED verde lampeggia ogni 5 secondi e BlueFox ST1 è pronto all'uso.