



Wurde ein Alarm ausgelöst kann die Alarmkapsel mit dem Ballon nicht wiederverwendet werden. Der Armbandcomputer muss mit einer neuen Kapsel bestückt werden. **Achtung:** Kapsel muss auch nach Erreichung des Verfalldatums ersetzt werden. **Vor dem Einsetzen einer neuen Kapsel, die Halterung (ohne Kapsel) im Ofen ca. 10 min. bei 70 Grad wärmen** ① Ballon vor dem Einbau leicht zusammendrücken damit die Rest-Luft im Ballon entweichen kann. ② Beachten Sie, dass die Kapsel mit den goldigen Pins auf der Seite des LED-Fensters eingesetzt werden muss. Bei den Kapseln, den Pfeil Richtung LED-Fenster einsetzen. Das Verfallsdatum auf der Kapsel, Beispiel 03/2020 muss in Richtung kurzes Armband mit Schnalle zeigen. **Achtung:** Die Kapsel mit leichtem Druck in die Halterung bringen, bis die grüne LED blinkt. ③. Nachdem Einsetzen blinkt die grüne LED alle 5 Sekunden und BlueFox ST1 ist somit betriebsbereit.